

Esoscheletro EXO 18 HPC 4,0 I-Plus



Dati tecnici	EXO 18 HPC 4 I-Plus
Tensione batteria	18 V
Tecnologia	Bluetooth®
Capacità batteria	4 Ah
Peso del prodotto senza accessori	7 kg

Highlight prodotto

- › L'esoscheletro ExoActive sostiene sotto le braccia affinché lavorare su pareti o soffitti non sia troppo pesante. Con la sua potente batteria da 18 volt, il sistema attivo fornisce quella porzione di forza in più, ideale per i faticosi lavori sopra testa.
- › Sia che si tratti dalla vita in su, ad altezza del petto o sopra testa: la zona e la forza del supporto possono essere impostate in pochi secondi. Così ExoActive ti supporta esattamente dove ne hai bisogno.
- › Facile da indossare come uno zaino, rapido da adattare alle dimensioni del corpo e perfettamente ergonomico. Una volta che l'hai provato non vorrai più affrontare una parete o un soffitto senza l'ExoActive.



Garanzia all-inclusive

Un servizio con una marcia in più.

In caso di registrazione entro 30 giorni dall'acquisto, questo utensile ha la copertura completa per i primi tre anni

Consulta le condizioni e le clausole del servizio all'indirizzo www.festool.it/servizio

Esoscheletro EXO 18 HPC 4,0 I-Plus

Accessori	Cod. prodotto
 Imbracatura TG-EXO 18	577946
 Poggiatesta KS-EXO 18	577947
 Batteria HighPower BP 18 Li 4,0 HPC-ASI	205034
 Carica batteria rapido TCL 6	201135
 Batteria BP 18 Li 3,0 C	577658

Principali applicazioni

- Sollievo quando si lavora davanti al petto e sopra la testa - con una forza di supporto fino a 5 kg / 50 N per braccio
- Supporta e alleggerisce durante le applicazioni con utensili, ma anche durante l'assemblaggio manuale o le attività con utensili manuali

