



DON'T STOP. DRIVE.

AVVIATORE/ POWERBANK/ LUCE DI EMERGENZA



**UN UNICO PRODOTTO, TANTE FUNZIONALITÀ:
SCOPRILE TUTTE!**

⚡ AVVIATORE

POTENTE BOOSTER DI EMERGENZA

- Per avviare rapidamente auto, moto, furgoni e altri veicoli quando necessario
- Tensione di Avviamento 12V
- Capacità di Avviamento fino a 1500A
- Cavi di avviamento inclusi



🔌 POWER BANK

FONTE DI ALIMENTAZIONE PER DISPOSITIVI ELETTRONICI*

- Quick Charge
- Power Delivery
- Wireless Charge
- 12V

💡 LUCE D'EMERGENZA

CON LED AD ALTA INTENSITÀ*

- Luce fissa
- Lampeggiante
- SOS
- Strobo



COMPATTO

PICCOLO, TASCABILE E LEGGERO

Perfetto per essere riposto nel vano portaoggetti dell'auto o in tasca.

* Verificare le specifiche di ciascun modello



Drive 1750 XC
829574

Drive 1500
829569

Drive 1250
829568

Drive Mini
829564



MAX

1500 A
12000 mAh

1500 A
12000 mAh

1250 A
9000 mAh

1000 A
6500 mAh



POWER
BANK

USB
QUICK CHARGE
(5V/9V/12V - 18W)

USB C
POWER DELIVERY
(5V/9V/12V/15V/20V
MAX 60W)

USB C
(5V - 2A)

WIRELESS
CHARGE
(10W)



LUCI

2 LED
240 lumen
(4 MODES)

2 LED
240 lumen
(4 MODES)

2 LED
240 lumen
(4 MODES)

1 LED
(3 MODES)



ALIMENTAZIONE

USB C
12V

USB C
12V

USB C
12V

USB C
12V



ACCESSORI
INCLUSI



Il tuo mezzo ti ha lasciato a piedi? **RIPARTI CON DRIVE!**



TELWIN®

3 SEMPLICI STEP PER RIPARTIRE IN SICUREZZA



1 Accertati che il veicolo sia spento.



2 Collega le pinze di avviamento al tuo Drive.

⚠ ATTENZIONE: assicurati che la pinza nera e quella rossa non entrino in contatto tra loro.



3 Individua la batteria e collega prima la **pinza rossa (+)** al polo positivo, poi la pinza nera (-) al telaio o al polo negativo della batteria.

AVVIA L'AUTO

⚠ ATTENZIONE: non superare i 3 secondi.



Attendi almeno 15 secondi prima di riprovare.



Effettua l'avviamento per un massimo di 3 secondi. Se non dovesse ancora funzionare, attendi almeno 2 minuti prima del terzo tentativo.

Dopo l'avviamento del motore, scollega prima la pinza negativa e poi la positiva.
Riponi Drive nella sua custodia senza le pinze di avviamento collegate.

Ricordati di ricaricare il tuo Drive in modo da trovarlo sempre pronto in caso di emergenza!